

ステリPROの使い方

※原液濃度は、200ppmです。2倍に薄めれば100ppm、4倍に薄めれば50ppm相当になります。
(水道水又は用途に応じてお湯で薄めて下さい。)

※ステリPROは有機物に触れると失活化(菌とともに無くなる)して水に戻る性質を持っていますので、
除菌を目的に使用する場合は、たっぷりお使い下さい。

一度洗剤、石鹼などで、汚れなど有機物を洗い流してからのご使用がおすすめです。

※間違っても飲んで害はありませんが、飲用ではありません。

※腐食性(サビ)がありますので、金属に使用した場合は、水洗いもしくは、空拭きして下さい。

用途	濃度		取扱い方法
環境対策	50ppm (4倍希釈) ステリPRO:水道水 1:3	ドアノブ 机 手すりなど	スプレーで感染のリスクのある場所(特に手が触れるところ)に噴霧して下さい。拭きとりの必要はありませんが、速乾性はありませんので、気になる場合は空拭きして下さい。ステリPROに浸した布巾(ゆるめに絞ったもの)などで、拭きとりように使っても効果的です。
	200ppm (原液)	嘔吐物処理	嘔吐物の処理後、200ppmのステリPROでひたひたにして、10分間そのままにしてください。処理の際は、手袋、マスク、エプロンを着用し、二次感染には十分お気をつけ下さい。
	50ppm	トイレ	便座などの除菌にお使い下さい。手洗い場には、スプレーボトルを設置し、ご活用下さい。
	50ppm	衣類	感染の恐れのある衣類はたっぷりのステリPROに10分以上浸漬して下さい。(繊維の奥に染み込むくらい)
消臭	50~100ppm		消臭剤の代わりに、直接スプレーボトルで噴霧して下さい。臭いの元に直接噴霧しても効果があります。
	50ppm		専用加湿器に入れても効果があります。 (塩素臭が気になるときは、噴霧量が濃度を調整して下さい)
空間除菌	20ppm (10倍希釈) ステリPRO:水道水 1:9	空気噴霧	専用加湿器にステリPRO(10倍希釈)を入れて噴霧して下さい。加湿器タンクに500mlのペットボトル1本分のステリPROを入れて、残りを水道水で一杯にすると約10倍になります。湿度が高い時期は、噴霧量を少なめにして下さい。
まな板 包丁などの器具除菌	200ppm	除菌	まな板や包丁の柄は、菌が奥まで入り込んでいますので、5~10分漬け込んで下さい。尚、包丁等刃物類は除菌後、さびの防止のため、水で洗い流して下さい。
トレー 容器 テーブルなど	50~100ppm	トレー 容器	表面がざらざらしていないトレイや容器は、5~10分浸漬して下さい。スプレー噴霧で代用しても可。 ※汚れた状態では、効果が得られませんので、必ず、洗浄後にお使い下さい。アルコールと違い濡れたものに対しても効果がありますので、わざわざ乾燥させてから使う必要はありません。

※ステリPROは時間とともに劣化しますので、製造後3か月以内にお使い下さい。

株式会社東北マテリアルス

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目3-27

TEL(022)352-6991 FAX(022)352-6992

お気軽にお問い合わせください!!